



## **Instructions pour la pose d'un autocollant mural**

Nos autocollants muraux peuvent être appliqués sur n'importe quelle surface intérieure dure, propre, lisse et sèche. Pour des raisons climatiques, nous recommandons de laisser le produit 1-2 jours dans la pièce avant de le poser afin que l'autocollant s'acclimate à la température de celle-ci.

1. Mettre l'autocollant mural sur une surface dure et plane.
2. Si désiré, séparer les pièces de votre motif les unes des autres.
3. Presser sur la feuille de transfert transparente (3M premasking tape) pour qu'elle adhère au vinyle de l'autocollant à l'aide de la raclette.
4. Tourner l'autocollant à l'envers et presser à nouveau de l'autre côté.
5. Retirer lentement le papier arrière blanc.
6. Il faut s'assurer que l'ensemble de l'autocollant adhère à la feuille de transfert transparente, sinon appuyer encore avec la raclette.
7. Saisir précautionneusement la feuille de transfert à deux mains.
8. Positionner l'autocollant mural avec la feuille de transfert contre le mur et s'assurer qu'il est à l'endroit désiré. Presser sur la feuille de transfert fermement contre le mur.
9. Une fois la feuille de transfert positionnée et collée au mur, appuyer avec la raclette sur l'autocollant en partant du centre vers l'extérieur.
10. Lorsque l'autocollant est bien collé au mur, retirer la feuille de transfert transparente doucement et lentement en partant d'un coin et en restant près du mur.
11. Si l'autocollant se décolle avec la feuille de transfert, appuyer à nouveau à l'aide de la raclette sur la feuille de transfert.
12. Il peut être nécessaire de fixer les petites parties en appuyant avec les doigts contre le mur.
13. Voilà, c'est terminé !